

### Art. 1760



### Art. 1760

#### (DE.) Bedienungsanleitung:

- Schloss aufschließen, drehen, Schlüssel herausziehen

#### Montageanleitung:

1. Schloss positionieren
2. Bei Schiebetüre darauf achten dass die Türe über die Türsicherung vorbeigeht
3. Schloss aufschließen und 90° drehen (Schlüssel kann in diese Stellung nicht abgezogen werden)
4. Bohrungen kennzeichnen, mit Ø 3,2mm bohren, anschließend HEOSafe mit den mitgelieferten spezial Blechschrauben mit einem Inbusschlüssel 4mm befestigen

#### Wichtiges Montagehinweis für Art. 1760

Bei der Montage des Artikels 1760 an die Schiebetüre, achten Sie bitte darauf, das Fenster Rollladen nicht in kolision kommen mit dem Schloss beim öffnen der Schiebetüre bis zum Anschlag. Gegebenenfalls, versetzen Sie den Anschlag der Schiebetüre weiter nach vorne.

## HEOSafe®

Van Security zur Sicherung von Schiebetüren und Hecktüren/Flügeltüren