



**Z-E3766**




**NAVIGATION**

**RYCHLÝ NÁVOD (CZ)**

## Počáteční nastavení

1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko **Vybrat**, abyste výběr potvrdili. Později ho lze kdykoli změnit v nabídce **Místní nastavení**.



2. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a souhlasíte-li s podmínkami použití, klepněte na tlačítko **Přijmout**.

3. Spustí se Průvodce konfigurací. Klepnutím na tlačítko **Další** pokračujte.

4. Vyberte jazyk a hlas pro hlasové navádění a klepněte na tlačítko **Další**. Později ho lze kdykoli změnit v nabídce **Místní nastavení**. Krátkou hlasovou ukázkou lze vyslechnout po klepnutí na některou z položek seznamu. Chcete-li výběr potvrdit,

klepněte na tlačítko **Další**.

5. Nastavte preferované jednotky a formát času a klepněte na tlačítko

**Další**.

6. Nastavte předvolby trasy a klepněte na tlačítko

**Další**.


7. Počáteční nastavení je tímto dokončeno. Chcete-li přejít na obrazovku s mapou,


klepněte na tlačítko **Dokončit**.

## Zobrazení navigace

Zobrazení navigace je hlavní obrazovka Z-E3756, která zobrazuje plánovanou trasu na mapě. Systém Z-E3756 pracuje s digitálními mapami, které nejsou jen počítačovou verzí tradičních tištěných map. Podobně jako listinné silniční mapy i digitální mapy v režimu 2D zobrazují ulice a silnice. Barevně je také zobrazena nadmořská výška.

Zobrazení navigace zobrazuje na mapě během navigace následující tlačítka obrazovky, datová pole a informace o trase:



 **Poznámka:** Některá tlačítka, pole nebo ikony nemusí být u některých verzí produktů k dispozici.

Číslo	Název	Popis
1	<b>Označení aktuální polohy</b>	Aktuální poloha je ve výchozím nastavení zobrazena jako šipka modrý. Není-li poloha GPS k dispozici, je označení aktuální polohy průsvitné a zobrazuje poslední známou polohu.


2	<b>Poloha GPS</b>	Tečka vedle šipky zobrazuje polohu GPS tak, jak ji vnímá přijímač GPS. .
3	<b>Plánovaná trasa</b>	Plánovaná trasa je zobrazena jako čára orange.
4	<b>Datová pole</b>	<p>Tři datová pole zobrazují následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhadovaná doba příjezdu do cíle.</li> <li>• Zbývající doba cesty.</li> <li>• Zbývající vzdálenost do cíle.</li> </ul> <p>Klepnutím na tuto oblast otevřete obrazovku <b>Cestovní počítač</b> s dalšími informacemi o aktuální cestě na této obrazovce přehledu.</p> <p>Výchozí hodnoty lze upravit v <b>Nastavení</b> nebo klepnutím a podržením oblasti, ve které se datová pole nacházejí.</p> <p>Pokud jste nezvolili žádný cíl cesty, vidíte namísto těchto tří datových polí směr jízdy.</p>
5	<b>Náhled první nejbližší změny směru</b>	Zobrazuje typ následujícího úkonu na trase a jeho vzdálenost.
6	<b>Náhled druhé nejbližší změny směru</b>	Zobrazuje typ druhého nejbližšího úkonu na trase, pokud se nachází v blízkosti prvního.
7	<b>Další ulice</b>	<p>Zobrazuje název následující ulice.</p> <p>Pokud jste nezvolili žádný cíl cesty, vidíte čísla popisná okolních domů, pokud jsou k dispozici.</p>
8	<b>Parkování kolem cíle</b>	Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se můžete seznámit s parkovacími oblastmi, které jsou v okolí cíle k dispozici.
9	<b>Nabídka Cíl</b>	Zobrazuje se v blízkosti cíle. Klepnutím na toto tlačítko se můžete seznámit se shrnutím cesty, vyhledat <b>místa</b> v okolí konečného cíle, uložit aktuální polohu, přepnout systém nebo navigaci pozastavit.
10	<b>Provoz</b>	Zobrazuje informace vztahující se k provozu.
11	<b>Informace o pruhu</b>	U silnic s více pruhy zobrazuje pruhy před vámi a jejich směr. Zvýrazněné šipky představují pruhy a směr, kterým máte jet.
12	<b>Upozornění na rychlostní limit</b>	Zobrazuje při překročení rychlosti aktuální rychlost a rychlostní limit.
13	<b>Směrovka</b>	Zobrazuje dostupné cíle a čísla silnic.
14	<b>Změna měřítka</b>	Zvětšit, zmenšit.

15	<b>Dálniční služby</b>	Klepnutím na toto tlačítko se můžete během cesty po dálnici seznámit s podrobnostmi o několika následujících čerpacích stanicích s odpočívadlem (čerpací stanice, restaurace).
16	<b>Nabídka Navigace</b>	Klepnutím na toto tlačítko můžete otevřít nabídku Navigace, odkud máte přístup k dalším částem systému Z-E3756.
17	<b>Název ulice</b>	Zobrazuje aktuální název ulice. Klepnutím na toto tlačítko otevřete obrazovku <b><i>Kde se nacházím</i></b> .
18	<b>3D objekty</b>	Zobrazují kopce, hory, silnice, význačné prvky v krajině a budovy ve formátu 3D.


Přibližujete-li se k výjezdu z dálnice nebo složité křižovatce a jsou-li k dispozici potřebné informace, mapa bude nahrazena 3D zobrazením křižovatky.




Při vjezdu do tunelu je mapa nahrazena obecným obrazem tunelu.










## Nabídka Navigace







Nabídku Navigace otevřete klepnutím na tlačítko  na obrazovce Mapa.










Při navádění po plánované trase vidíte nabídku s následujícími možnostmi:


Tlačítko	Pokyn
 Nová trasa	Zvolte cíl zadáním adresy, souřadnic nebo výběrem <b>místa, uloženého místa</b> nebo <b>uložené trasy</b> . Pomocí funkce <b>Inteligentní historie</b> můžete také vybrat nedávné cíle.
 Trasa s více body	Trasu vytvořte z jednoho nebo více bodů trasy. Trasu můžete také naplánovat nezávisle na aktuální poloze GPS nastavením nového výchozího bodu.
 Provoz	Seznamte se s dopravními událostmi, které mohou mít vliv na vaši trasu, nebo zobrazte historické údaje o provozu.
 Užitečné informace	Získejte přístup k dalším funkcím a užitečným informacím, např. informacím o provozu, cenách paliva apod.
 Nastavení	Upravte způsob, jakým funguje navigační software.
 O programu	Viz informace o navigačním softwaru.
 Kempování	Otevřete seznam blízkých lokalit týkajících se karavanů z místa zájmu na vašem místě zařízení (tábory, parkoviště pro karavany, servisní místa apod.).




Jedete-li po plánované trase, jsou k dispozici také následující funkce:

Tlačítko	Pokyn
	Přidání dílčího cíle do trasy.
	Zobrazení alternativ trasy, kterými se vynechají určité části trasy nebo konkrétní silnice z plánované trasy.
	Zobrazení trasy v celé její délce na mapě a zobrazení parametrů trasy a jejích alternativ. Klepnutím na tlačítko  se můžete seznámit s dalšími funkcemi, např. <b>Simulace</b> nebo <b>Předvolby trasy</b> .
	Trasu odstraňte.
	Odstraňte následující průjezdní bod nebo celou trasu.

V nabídce Navigace máte ještě další možnosti:



Tlačítko	Pokyn
	Otevře obrazovku <b>Uložená místa</b> . Zde můžete uložit místo jako oblíbený cíl nebo upravit již uložené místo.
	Nastavení hlasitosti nebo úplné vypnutí zvuku navigace.
	Přepnutí do režimu 3D.
	Přepnutí do režimu 2D.
	Přepnutí do režimu zobrazení 2D na sever.
	Pozastavení navigace.
	Opětovná aktivace navigace.

	<p>Otevřete nabídku Uživatelské profily, kde můžete vytvářet nové profily nebo upravovat stávající. Pokud navigační systém používá více řidičů, mohou pomocí vlastního nastavení vytvořit své vlastní profily.</p>
---	--








<b>Tlačítko</b>	<b>Pokyn</b>
	<p>Zobrazí oznámení, která obsahují důležité informace, ale nevyžadují od uživatelů okamžitý zásah.</p>
	<p>Otevření dalších možností pomocí nabídky možností na určitých obrazovkách.</p>
	<p>Návrat na mapu z kterékoliv obrazovky nabídky.</p>



## Nabídka Nová trasa




Chcete-li jako cíl určit konkrétní adresu, klepněte v nabídce Navigace na tlačítko Nabídka Nová trasa k... obsahuje následující možnosti:

Tlačítko	Pokyn
 Vyhledávat všude	Vyhledání cíle bez ohledu na jeho typ v <b>Kombinované vyhledávání</b> .
 Adresa	Určení adresy jako cíle.
 Místa	Zvolení bodu zájmu jako cíle.
 Uložené místo	Výběr ze seznamu uložených míst.
 Historie	Výběr ze seznamu všech nedávných cílů.
 Uložené trasy	Výběr cíle nebo dílčího cíle ve formě uložené trasy.
 Souřadnice	Výběr cíle zadáním jeho souřadnic.

Aby bylo možné položku snadno vybrat, v nabídce Nová trasa k... se zobrazí dvě položky nedávných cílů. Klepnutím na některou z položek inteligentní historie zvolíte místo jako svůj cíl.

## Navádění na určitou adresu





Klepnutím na tlačítko  na obrazovce Zobrazení navigace se otevře menu Navigace.

V nabídce Navigace klepněte na tlačítka  a . Ve výchozím nastavení obrazovka navrhuje město, ve kterém se nacházíte.


1. Chcete-li změnit zemi, postupujte následujícím způsobem:



- a. Klepněte na tlačítko .
- b. Pomocí klávesnice zadejte název země.
- c. Po zadání několika znaků se zobrazí seznam zemí, které odpovídají zadanému řetězci.
- d. Klepnutím na tlačítko  otevřete seznam výsledků, ze kterých zvolíte požadovanou zemi.

2. Chcete-li město změnit, postupujte následujícím způsobem:





- a. Klepněte na tlačítko  a pomocí klávesnice zadejte část jeho názvu.
- b. Během zadávání písmen se v seznamu budou zobrazovat názvy odpovídající zadanému řetězci. Chcete-li otevřít seznam výsledků, klepněte na tlačítko















- c. Vyberte v seznamu město.

3. Chcete-li zadat název ulice, postupujte následujícím způsobem:



- a. Klepněte na tlačítko .
- b. Začněte zadávat název ulice pomocí klávesnice. V seznamu se zobrazí názvy odpovídající zadanému řetězci.


- c. Chcete-li otevřít seznam výsledků, klepněte na tlačítko . Vyberte v seznamu ulici.


- a. Klepněte na tlačítko .
- b. Zadejte číslo domu na klávesnici. (Chcete-li zadávat písmena, klepněte na tlačítko .
- c. Chcete-li zadávání adresy ukončit, klepněte na tlačítko .
7. Zobrazí se mapa s vybraným cílem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor (.
- (volitelná funkce) Chcete-li změnit některé parametry nastavení trasy, postupujte následujícím způsobem:
- a. Klepnutím na tlačítko  zakážete dálnice, klepnutím na tlačítko  zakážete **silnice s časovým mýtným** nebo **silnice s jednorázovým mýtným**, klepnutím na tlačítko  zakážete trajekty, nebo klepnutím na tlačítko  zakážete silnice pro obsazená vozidla.
- b. Klepnutím na tlačítko  potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko  zvolíte jiný cíl.
- c. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy. Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .


## Používání kombinovaného hledání

Můžete zahájit jednotlivé hledání adres, **míst**, uložených míst nebo posledních cílů, ale nejrychlejším způsobem hledání takových položek je použití kombinovaného hledání.

1. Na obrazovce Mapa klepnutím na tlačítko  otevřete **nabídku Navigace** a poté




2. Klepnutím na tlačítko  **Vyhledávat všude** se zobrazí obrazovka kombinovaného hledání. Přímě vedle pole pro zadávání vidíte oblast pro vyhledávání, město, kolem něhož se hledání provádí. Výchozí oblast pro vyhledávání je oblast, v níž se nacházíte. V případě potřeby oblast hledání změňte.



3. Je-li zobrazena požadovaná oblast hledání, můžete začít zadávat název, adresu, nebo kategorii cíle, který hledáte.






5. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte výsledky hledání. V seznamu vidíte všechny výsledky bez ohledu na typ. **Adresy, místa, kategorie míst, uložená místa** a poslední cíle jsou všechny uvedeny v jediném seznamu.
6. Je-li to nutné, klepněte na odpovídající tlačítko, abyste seznam výsledků hledání zúžili dle typu (číslo na příslušné ikoně zobrazuje počet odpovídajících výsledků):


- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam nedávných cílů s odpovídajícím názvem nebo adresou.
- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam cílů uložených míst (Oblíbené) s odpovídajícím názvem.
- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam odpovídajících adres.
- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam **kategorií míst**. Projděte seznam a vyberte některou z kategorií. Zobrazí se seznam **míst** v dané kategorii seřazený podle jejich vzdálenosti od vaší aktuální polohy.
- Klepnutím na tlačítko  zobrazíte seznam odpovídajících **míst** seřazených podle vzdálenosti od vaší aktuální polohy.

7. Zobrazí se mapa s vybraným cílem uprostřed. V případě potřeby klepněte na jiné


místo na mapě a cíl upravte. V novém místě se zobrazí kurzor ().





8. (doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.
9. Klepnutím na tlačítko  potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko  zvolíte jiný cíl.
10. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy. Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .


## Navigace do bodu zájmu







1. Na obrazovce Mapa otevřete klepnutím na tlačítko  nabídku **Navigace**. V

nabídce Navigace klepněte na tlačítko  a poté na tlačítko . Nabídnou se vám následující přednastavené kategorie hledání:







- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam čerpacích stanic na trase. Pokud takové čerpací stanice nejsou k dispozici, zobrazí se čerpací stanice v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam ubytování v blízkosti cíle, v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam restaurací na trase, v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.
- Klepnutím na tlačítko  se zobrazí seznam parkovacích míst v okolí cíle. Pokud taková parkovací místa nejsou k dispozici, zobrazí se parkovací místa v okolí vaší aktuální polohy nebo vaší poslední známé polohy.


2. Klepnutím na tlačítko  otevřete okno **Hledat dle kategorie**. Zde můžete vyhledávat body zájmu dle názvu, kategorií a podkategorií v následujících místech:




- Klepnutím na tlačítko  můžete vyhledávat okolo aktuální polohy. Pokud není k dispozici, pak kolem poslední známé polohy.
- Chcete-li hledat v okolí aktivní trasy a ne v okolí určitého bodu, klepněte na tlačítko . Tato funkce může být užitečná, hledáte-li pozdější zastávku, která způsobí jen minimální objíždku, například blížící se čerpací stanice nebo restaurace.
- Chcete-li hledat místo v určitém městě, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li hledat místo nacházející se v okolí cíle aktivní trasy, klepněte na tlačítko .

## Příklad navigace do bodu zájmu


Chcete-li například najít parkoviště v okolí cíle, postupujte následujícím způsobem:

1. Na **obrazovce Mapa** otevřete klepnutím na tlačítko  nabídku **Navigace**. V nabídce **Navigace** klepněte na tlačítko  a poté na tlačítko .
2. Klepnutím na tlačítko  otevřete okno **Hledat dle kategorie**.
3. Vyberte oblast, ve které chcete hledat místo. Klepněte na tlačítko  a zvolte tlačítko .




4. Procházejte seznamem kategorií míst a klepněte na jednu z nich.
5. Klepněte na některou položku seznamu.
6. (doplňková funkce) Popřípadě můžete upravit určité parametry nastavení trasy.
7. Klepnutím na tlačítko  potvrdíte cíl, nebo klepnutím na tlačítko  zvolíte jiný cíl.
8. Po stručném shrnutí parametrů trasy se zobrazí mapa s vyobrazením celé trasy. Vyčkejte několik vteřin nebo klepněte na tlačítko .







## Nabídka Užitečné informace



Nabídka Užitečné informace poskytuje různé další funkce. V nabídce Navigace klepněte na



tlačítka

Tlačítko	Popis
	Zobrazuje informace o aktuální poloze (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nejbližší město, následující křižující ulice atd.) nebo o poslední známé poloze, není-li signál GPS k dispozici.
	Navrhuje pomoc v okolí vaší aktuální polohy.
	Nabízí seznam zemí a užitečných informací pro řidiče týkajících se zvolené země (např. rychlostní limit, maximální povolená hladina alkoholu v krvi).
	Zobrazuje statistické údaje vaší cesty, např. čas zahájení, čas ukončení, průměrná rychlost.
	Zobrazuje přesný čas východu a západu slunce ve všech bodech trasy.
	Zobrazuje obrazovku Informace GPS s polohou družic a intenzitou signálu.



## Nabídka Nastavení


Zde můžete konfigurovat nastavení programu a upravit chování systému Z-E3756. Klepněte











na tlačítka


a

Chcete-li zobrazit obsah následujících stran, klepněte na šipky.



Nabídka Nastavení obsahuje následující možnosti:

Tlačítko	Pokyn
	Zvolte typ vozidla, které řídíte, typy silnic použitých při plánování trasy a metodu plánování trasy.
	Nastavení hlasitosti různých zvuků.
	Aktivace a nastavení výstrah u rychlostního limitu, bodů výstrah (např. rychlostní radary) a dopravních značek.
	Vyladění vzhledu obrazovky s mapou nebo nastavení, jak vám má software pomáhat při navigaci pomocí různých typů informací o trase zobrazených na obrazovce s mapou.
	Změna jazyka hlasového navádění, nastavení časové zóny, měrných jednotek, času, data a formátů, přizpůsobení aplikace na místní jazyk.
	Aktivace nebo zakázání animací nabídky.
	Doporučená trasa mezi dvěma místy není vždy stejná. Kdykoli jsou k dispozici vhodná data, lze při výpočtu trasy zohlednit dostupné dopravní informace. Nastavte předvolby této služby.
	Zapnutí nebo vypnutí automatického ukládání protokolu cesty a kontrola aktuální velikosti databáze cest.



Změna základních parametrů softwaru nastavených během procesu počátečního nastavení.

